



FD100 Linker設定方法



放電カットオフ電圧設定

1. FD100 にバッテリーを繋ぎ、放電をスタートします。
2. SC-Linker を使って FD100 を PC に接続します。
3. 画面が開いたら [Storage Voltage] の電圧を変更します。
4. [Setting] ボタンを押し、背景が緑に変わったら変更完了です。



FD100電圧キャリブレーション

1. バッテリーを用意し、実電圧を確認します。
2. FD100 にバッテリーを繋ぎ、放電をスタートします。
3. SC-Linker を使って FD100 を PC に接続します。
4. 画面が開いたら [Power Voltage] の欄に 1. で計測した実電圧を入力します。
5. [Calibration] ボタンを押し、背景が緑に変わったら変更完了です。