

INSTRUCTION MANUAL

Multi Warming System

G-FORCE

はじめに

この度はG-FORCE製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本説明書を最後までお読みいただき、正しい手順でご使用ください。本製品はミニスケールRC・自動車模型のタイヤを予熱し、強力なグリップとドライバビリティの向上を意図した製品です。正しくお使いいただくことで、どのような状況においても最適なグリップを発揮させることが可能になります。



(1)

製品仕様

- 入力電圧: DC11~18V
 - 温度設定範囲: 20°C~100°C(摂氏)/68°F~212°F(華氏)
 - サイズ: 112×47×45mm
 - 重量: 170g
- ※ 気温やホイールの素材によりタイヤ温度は影響されます。

製品特徴

- 各ウォーミングカップに温度センサーを内蔵
- ウォーミングカップの取り外しが可能
- カップスペーサーが付属
- 摂氏/華氏 表示切替機能搭載
- セーフティタイマーを装備、30分で自動的に電源OFF

セット内容

1. Multi Warming System本体
2. ウォーミングカップ
3. カップスペーサー
4. DC入力ケーブル



ご注意

- 作動中はタイヤ、およびウォーミングカップを必ず宙に浮かせた状態でお使いください。
- ウォーミングカップをタイヤに被せない状態で使用しないでください。
- 本製品を使用する場合、RCカー/自動車模型の電源は必ずOFFにしてください。
- 本製品に破損や異常があった場合は使用しないでください。
- 本製品の分解、または改造はしないでください。
- 本製品はミニスケールRC/自動車模型のラバータイヤ専用です。


(2)

DC電源の接続

付属のDC入力ケーブルを使用し、DC入力ジャックに電源を接続します。電源はDC12V安定化電源、もしくは3セルLiPoをご使用ください。気温や設定温度などの条件にもよりますが、最大で12V/5A程度の電力を必要とします。電源の電圧/容量には十分にお気をつけ下さい。




仕様手順



ロータリーダイヤルを2秒間長押しします



設定温度の数値が点滅したら、ロータリーダイヤルを回してお好みの温度に設定します。




ロータリーダイヤルを押します。数値が点灯になり、温度設定が完了します。



ロータリーダイヤルをもう一度押すとウォーミングがスタートし、温度表示画面にあるドットが点滅します。

摂氏/華氏表示切替



ロータリーダイヤルを4秒間長押しすると単位表示が点滅を始めます。



ロータリーダイヤルを操作することで摂氏(°C)/華氏(°F)が切り替わります。



ロータリーダイヤルを押して設定を完了します。

エラー表示



入力電圧が低すぎます。



入力電圧が高すぎます。



ウォーミングカップが接続されていません。

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみに対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必須です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ですが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備のうえでお送りください。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート: 03-6206-0059 電話受付: 月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

受付時間: 10:30～12:00, 13:30～16:30 (弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください)

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>

www.gforce-hobby.jp



輸入販売元: 株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 マシ神田ビル9階

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。

当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2015 G FORCE, Inc. All Rights Reserved

Ver 1.00